

Внимание !!! SmartCode GSM Pager работает только с системами FORTRESS версии разработки P7

Программируемые Голосовые и SMS-сообщения:

«Охрана включена» - сообщение выдается при постановке системы на охрану;

«Охрана выключена» - сообщение выдается при снятии системы с охраны;

«Тревога датчика» - сообщение выдается при срабатывании внутренней зоны датчика объема, датчика ускорения, 2-го уровня датчика удара и 2-го уровня датчика наклона;

«Тревога угона» - сообщение выдается при открытии двери, капота, багажника и при включении зажигания.

SMS-сообщения:

«Аккумулятор разряжен» - сообщение выдается при падении напряжения питания ниже 11 Вольт более 1 минуты.

Реализованы следующие команды управления системой FORTRESS:

- 10 **Закрыть замки дверей**
Выполняется во всех режимах
- 11 **Поставить на охрану с отключением предупредительных уровней датчиков сигнализации**
Выполняется в режиме "Снято с Охраны", зажигание выключено
- 12 **Поставить на охрану с отключением предупредительных и тревожных уровней датчиков сигнализации**
Выполняется в режиме "Снято с Охраны", зажигание выключено
- 13 **Открыть замки дверей**
Выполняется во всех режимах
- 14 **Включить режим "Охрана"**
Не выполняется, если автомобиль снят с охраны и включено зажигание.
В режиме технического обслуживания VALET блокируются замки дверей.
- 15 **Включить режим технического обслуживания автомобиля VALET**
Принимается и выполняется при прямом звонке с помощью тонального набора (DTMF команд) в течение первых 10-ти секунд после включения зажигания в режиме "Снято с Охраны" и иммобилайзер отключен.
- 16 **Заблокировать работу двигателя (имитация неисправности двигателя)**
Выполняется в режиме "Снято с Охраны", зажигание включено
- 17 **Заблокировать работу двигателя с включением режима "Антихайджек"**
Выполняется в режиме "Снято с Охраны", зажигание включено
- 18 **Заглушить дистанционно запущенный двигатель***
Выполняется в режиме дистанционно запущенного двигателя
- 19 **Произвести дистанционный запуск двигателя без включения отопителя или кондиционера (не включается выход Поддержка зажигания 2)***
Выполняется в режиме "Охрана", дистанционный запуск разрешен
- 20 **Произвести дистанционный запуск двигателя***
Выполняется в режиме "Охрана", дистанционный запуск разрешен
- 21 **Выдать информацию о состоянии системы и двигателя автомобиля**
Выполняется во всех режимах
- 22 **Отключить предупредительный уровень датчиков сигнализации**
Выполняется в режиме "Охрана"
- 23 **Полностью отключить датчики сигнализации**
Выполняется в режиме "Охрана"
- 24 **Включить в работу тревожные уровни датчиков сигнализации**
Выполняется в режиме "Охрана"
- 25 **Включить в работу тревожный и предупредительный уровни датчиков сигнализации**
Выполняется в режиме "Охрана"
- 26 **Включить Дополнительный канал №3**
Выполняется во всех режимах
- 27 **Включить Дополнительный канал №4***
Выполняется во всех режимах
- 28 **Отключить режим технического обслуживания автомобиля VALET**
Команда принимается, но не выполняется, если включено зажигание.
Команда выполняется после выключения зажигания.
- 29 **Постановка на охрану без подъема стекол**
Выполняется в режиме "Снято с Охраны", зажигание выключено, все двери, капот и багажник закрыты

***Только для систем Type 2SH, 3SH**

Подключение модуля к системам FORTRESS

Type 1SH - в служебном блоке 7 включить переключатель 7 - Подключение модуля SmartCode GSM Pager

Type 2SH, 3SH - в служебном блоке 14 включить переключатель 7 - Подключение модуля SmartCode GSM Pager

Синий провод, контакт 2 разъема X1 - Розовый провод основного разъема,
Зеленый провод, контакт 1 разъема X1 - Тонкий черный провод бокового разъема,
Черный провод, контакт 3 разъема X1 - Питание «-»,
Красный провод, контакт 4 разъема X1 - Питание +12В.

Символ «л» в первой ячейке памяти - 0

Символ «р» в первой ячейке памяти - 0

Пароль в систему Fortress прописывать не нужно. Пароль запоминается системой при передаче первой команды управления, после чего охранная система Fortress будет управляться с модуля GSM только по этому паролю.

Внимание!!! После смены пароля на сим-карте обязательно требуется сброс пароля в системе FORTRESS, для чего:
С брелка - войти в режим программирования, отключить функцию Подключение модуля SmartCode GSM Pager, выйти из режима программирования с запоминанием настроек, затем снова войти и подключить функцию;
С программатора - считать устройство, снять галочку для функции Подключение модуля SmartCode GSM Pager, запрограммировать устройство, снова считать устройство, поставить галочку для функции Подключение модуля SmartCode GSM Pager, запрограммировать устройство.