

### **Программируемые Голосовые и SMS-сообщения:**

«Охрана включена» - сообщение выдается при постановке системы на охрану;  
«Охрана выключена» - сообщение выдается при снятии системы с охраны;  
«Тревога датчика» - сообщение выдается при срабатывании внутренней зоны датчика объема, датчика ускорения, 2-го уровня датчика удара и 2-го уровня датчика наклона;  
«Тревога угона» - сообщение выдается при открытии двери, капота, багажника и при включении зажигания.

### **SMS-сообщения:**

«Аккумулятор разряжен» - сообщение выдается при падении напряжения питания ниже 11 Вольт более 1 минуты.

### **Реализованы следующие команды управления системой FORTRESS:**

- 10 **Закрыть замки дверей**  
Выполняется во всех режимах
- 11 **Поставить на охрану с отключением предупредительных уровней датчиков сигнализации**  
Выполняется в режиме "Снято с Охраны", зажигание выключено
- 12 **Поставить на охрану с отключением предупредительных и тревожных уровней датчиков сигнализации**  
Выполняется в режиме "Снято с Охраны", зажигание выключено
- 13 **Открыть замки дверей**  
Выполняется во всех режимах
- 14 **Включить режим "Охрана"**  
Не выполняется, если автомобиль снят с охраны и включено зажигание. В режиме технического обслуживания VALET блокируются замки дверей.
- 15 **Включить режим технического обслуживания автомобиля VALET**  
Принимается и выполняется при прямом звонке с помощью тонального набора (DTMF команд) в течение первых 10-ти секунд после включения зажигания в режиме "Снято с Охраны" и иммобилайзер отключен.
- 16 **Заблокировать работу двигателя (имитация неисправности двигателя)**  
Выполняется в режиме "Снято с Охраны", зажигание включено
- 17 **Заблокировать работу двигателя с включением режима "Антихайджек"**  
Выполняется в режиме "Снято с Охраны", зажигание включено
- 18 **Заглушить дистанционно запущенный двигатель\***  
Выполняется в режиме дистанционно запущенного двигателя
- 19 **Произвести дистанционный запуск двигателя без включения отопителя или кондиционера\***  
Выполняется в режиме "Охрана", дистанционный запуск разрешен
- 20 **Произвести дистанционный запуск двигателя\***  
Выполняется в режиме "Охрана", дистанционный запуск разрешен
- 21 **Выдать информацию о состоянии системы и двигателя автомобиля**  
Выполняется во всех режимах
- 22 **Отключить предупредительный уровень датчиков сигнализации**  
Выполняется в режиме "Охрана"
- 23 **Полностью отключить датчики сигнализации**  
Выполняется в режиме "Охрана"
- 24 **Включить в работу тревожные уровни датчиков сигнализации**  
Выполняется в режиме "Охрана"
- 25 **Включить в работу тревожный и предупредительный уровни датчиков сигнализации**  
Выполняется в режиме "Охрана"
- 26 **Включить Дополнительный канал №3**  
Выполняется во всех режимах
- 27 **Включить Дополнительный канал №4\***  
Выполняется во всех режимах
- 28 **Отключить режим технического обслуживания автомобиля VALET**  
Команда принимается, но не выполняется, если включено зажигание. Команда выполняется после выключения зажигания.
- 29 **Постановка на охрану без подъема стекол**  
Выполняется в режиме "Снято с Охраны", зажигание выключено, все двери, капот и багажник закрыты

\*Только для систем Type 2SH, 3SH