

Использование блокиратора FORTRESS SMART LOCK PWT

Постановка на охрану

Блокиратор FORTRESS SMART LOCK переходит в режим охраны с включением выхода блокировки и закрыванием замка капота через 20 секунд после выключения зажигания. При этом, если капот открыт, то запираение замка не происходит – замок закроется только после того, как капот будет закрыт.

Снятие с охраны

Включаем зажигание – замок капота закрыт, блокировка отключается на первые 15 секунд. Прикладываем к считывателю ключ Dallas Touch Memory и удерживаем его в течении 0,5 секунд – замок капота открывается и отключается блокировка.

Регистрация нового пользовательского ключа

В комплекте поставки блокиратора имеется ключ Dallas Touch Memory с держателем красного цвета, далее именуемый мастер-ключом. Все остальные ключи называются пользовательскими. Для регистрации нового пользовательского ключа необходимо закрыть капот, включить зажигание, прикоснуться к считывателю мастер-ключом на 0,5 секунды. Затем прикоснуться к считывателю регистрируемым пользовательским ключом на 0,5 секунды. Если эта операция выполнена за время менее 10 секунд после включения зажигания, новый ключ будет зарегистрирован. Можно зарегистрировать до трёх пользовательских ключей.

Стирание всех пользовательских ключей

1. Закройте капот;
2. Включите зажигание
3. При помощи любого подшитого ключа (включая мастер-ключ) откройте замок капота, после чего выключите зажигание;
4. Дождитесь закрытия замка (через 20 секунд);
5. В течение 10 секунд после закрытия включите зажигание;
6. В течение первых 10 секунд нужно успеть сделать следующее:
 - а) приложить мастер ключ на 0,5 сек (если замок закрыт, то до открытия);
 - б) выключить зажигание;
7. Дождитесь закрытия замка (через 20 секунд);
8. В течение 10 секунд после закрытия включите зажигание;
9. В течение первых 10 секунд нужно успеть сделать следующее:
 - а) приложить мастер ключ на 0,5 сек. (если замок был закрыт, то он должен открыться);
 - б) выключить зажигание;
10. Дождитесь закрытия замка (через 20 секунд);
11. В течение 10 секунд после закрытия включите зажигание;
12. В течение первых 10 секунд нужно успеть сделать следующее:
 - а) приложить мастер ключ на 0,5 сек. (если замок был закрыт, то он должен открыться);
 - б) выключить зажигание.

Теперь все пользовательские ключи удалены из памяти.

Перевод блокиратора в сервисный режим

В сервисном режиме блокировка всегда отключена, а замок капота открыт. Для перевода в этот режим необходимо после включения зажигания не позднее, чем через 5 секунд прикоснуться мастер – ключом к считывателю и удерживать его в течении 5 секунд. ВНИМАНИЕ! Переход в сервисный режим может быть осуществлен только мастер – ключом. Для выхода из сервисного режима достаточно сразу после включения зажигания прикоснуться любым зарегистрированным ключом на 0,5 с.